



Mit dieser Fernbedienung lassen sich Panels komfortabel steuern. Beim Betätigen einer Taste leuchtet die rote Kontroll-LED über der blauen Taste.

Batterien einsetzen/ wechseln

Batteriefachdeckel auf der Rückseite entfernen und zwei 1,5 V Batterien der Größe Micro(AAA) wie im Batteriefach abgebildet einsetzen.

Dem Panel eine Empfangsnummer zuweisen

Jedem LED Panel muss eine Nummer zwischen 1-99 zugewiesen werden, damit es mit der Fernbedienung angesteuert werden kann. Sollten mehrere Panels gemeinsam gesteuert werden, können beliebig viele Panels die gleiche Nummer erhalten. Somit lassen sich bis zu 99 unterschiedliche steuerbare Gruppen realisieren.

- 1) Die Panels, die dieselbe Nummer erhalten sollen, länger als 3 Sekunden von der Stromversorgung trennen. Und dann erneut einschalten. Nun innerhalb von 10 Sekunden die nächsten Schritte durchführen.
- 2) Die gewünschte Nummer(1-99) mit den Tasten eingeben und mit der Taste ID bestätigen.
- 3) Den 2 Bedienschritt wiederholen. Die Eingabe wird durch ein kurzes Dunkelschalten des Panels angezeigt.
- 4) Das Panel innerhalb der nächsten 10 Sekunden erneut vom Netz trennen. Damit ist die Eingabe gespeichert.
- 5) Nach weiteren 5 Sekunden das Panel wieder mit dem Stromkreis verbinden. Ab jetzt kann das Panel mit der Fernbedienung gesteuert werden.
- 6) Um weitere Panels eine andere Empfangsnummer zuzuweisen wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis 5.

Betrieb mit mehreren Fernbedienungen

Um die Panels von unterschiedlichen Stellen des Raumes bedienen zu können lassen sich mehrere Fernbedienungen nutzen.

Die Programmierung der Fernbedienung, mit der die Zuweisung der Empfangsnummer durchgeführt wurde, muss auf die zusätzlichen Fernbedienungen übertragen werden:

An der bereits programmierten Fernbedienung die Einschalt-Taste I 6 Sekunden gedrückt halten und an den zusätzlichen Fernbedienungen sie Taste S 6 Sekunden gedrückt halten.

Nach einer erfolgreichen Übertragung wird diese durch dreimaliges Blinken der roten Kontrollleuchte bestätigt.

Zurücksetzen der LED Fernbedienung

Um die Fernbedienung auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen, drücken Sie die Taste S und ALL gleichzeitig für 6 Sekunden. Zur Bestätigung blinkt die Kontrollleuchte dreimal auf.



Tasten	Funktion
1 – 9, 0 All	Adresse des Panels wählen, das eingestellt werden soll oder alle Panels anwählen
○	Ein- und Ausschalten
	Farbtonstufe (Farbtemperatur) auswählen
	Helligkeitsstufe auswählen Nachtmodus (geringe Helligkeit): Das Panel mit der Taste ○ ausschalten und mit der Taste wieder einschalten.
 	Helligkeit stufenlos einstellen.
	Farbton stufenlos einstellen.
	automatischer Farbtonwechsel: 1) Die Paneladresse eingeben und die Taste ID drücken: 2) Die angegebenen Tasten nacheinander drücken. Der Farbtonwechsel startet. 3) Den Farbtonwechsel beenden: z.B. mit der Taste oder ○ oder einer der Tasten für eine Farbton- oder Helligkeitsstufe.
A B	Speichern zweier Lichteinstellungen (Szenen) 1) Den Farbton und die Helligkeit für die 1. Szene einstellen. 2) Die Paneladresse eingeben, die Taste ID drücken und dann die Taste A. Zur Bestätigung der gespeicherten Szene schaltet das Panel kurz dunkel. 3) Für die 2. Szene die Schritte 1 und 2 wiederholen, jedoch statt der Taste A die Taste B drücken. 4) Mit den Tasten A und B lassen sich nun die Szenen jederzeit aufrufen.
 	Automatisches Ein-/Ausschalten 1) Den Farbton und die Helligkeit für die 1. Szene einstellen. 2) Die Zeit bis zum Ein- oder Ausschalten mit den Tasten 1 – 9, 0 wählen: 1 = 10 Min. 99 = 990 Min. (16,5 Std) 3) Für die Einschaltfunktion die Taste drücken (Zur Bestätigung leuchtet das Panel kurz auf) oder für die Ausschaltfunktion die Taste (das Panel schaltet kurz dunkel). 4) Soll die Schaltfunktion vor dem Ablauf der eingestellten Zeit deaktiviert werden: Die Paneladresse eingeben und die Taste ID drücken. Dann die Taste ○ und die Taste bzw. drücken. Damit sich das Panel nach dem automatischen Ein- bzw Ausschalten bedienen lässt, muss die Paneladresse eingetippt werden.
	keine Funktion