



## ATOS4 Wandsteuerung RGB+CCT / CCT



### Sicherheitshinweise




Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!




## Produktübersicht

Art.Nr. 2758



Art.Nr. 2773



## Installation

1. Schließen Sie die Wandsteuerung an und verknüpfen Sie diesen mit den Controller.
2. Drücken Sie die Einschalttaste, anschließend wird die Kontroll-LED blau leuchten.



### **Kopplung - Art.-Nr. 2758**

Schritt 1: Drücken Sie die Lerntaste am RF Receiver/ Controller oder die Power/Einschalt Taste am Controller drei Mal ununterbrochen um es in den Kopplungsmodus zu setzen.

Schritt 2: Wischen Sie über den Schieberegler, durch ein Aufleuchten der angeschlossenen LED- Technik war die Kopplung erfolgreich.

### **Kopplung - Art.-Nr. 2773**

Schritt 1: Drücken Sie die Lerntaste am RF Receiver/ Controller oder die Power/Einschalt Taste am Controller drei Mal ununterbrochen um es in den Kopplungsmodus zu setzen.

Schritt 2: Wählen und drücken Sie eine beliebige Zone (1-4)

Schritt 3: Wischen Sie über den Schieberegler, durch ein Aufleuchten der angeschlossenen LED- Technik war die Kopplung erfolgreich.

### **Speichern von Farben/Szenen/Modi - Art.-Nr. 2773**

Schritt 1: Wählen und drücken Sie einen oder mehrere bereits gekoppelte Zone/n (Z1-Z4)

Schritt 2: Wischen Sie über den Schieberegler um eine Szene auszuwählen, welche Ihnen gefällt.

Schritt 3 : Drücken und halten Sie eine beliebige S1/S2 Taste, durch ein Aufleuchten der angeschlossenen LED- Technik war die Kopplung der Farben/Szene erfolgreich.

Wiederaufrufen von bereits gespeicherten Farben/Szenen

Schritt 1: Wählen und Drücken Sie einen oder mehrere bereits gekoppelte Zone/n (Z1-Z4)

Schritt 2: Drücken Sie eine beliebige Szenen Taste S1/S2 um eine bereits gespeicherte Szene wieder aufzurufen.

## Entsorgung



**Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

## Konformitätserklärung

Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Email-Adresse angefordert werden:  
[info@longlife-led.de](mailto:info@longlife-led.de)

## Kontakt und Kundendienst

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-9898193 - E-Mail: [info@longlife-led.de](mailto:info@longlife-led.de)

Videos zur Montage und Installation:  
[www.longlife-led.de/video](http://www.longlife-led.de/video)